



СПРАВОЧНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

[Содержание справочника](#)

[Основная помощь](#)

[Рекомендуемая установка параметров](#)

[Идентификационные обозначения](#)

© ISKRATEL, Telekomunikacijski sistemi, d.o.o. Kranj, 2004. Все права сохраняются.

Технические данные и характеристики являются обязательными только в том случае, если они отдельно согласованы в письменном договоре. Право на технические изменения сохраняется.

KSS4220A2-ATR-040





ОСНОВНАЯ ПОМОЩЬ (1)

Все справочники, их главы и пункты доступны посредством гипертекстовых ссылок. Данные ссылки активны на ключевых фрагментах текста (например, наименования разделов, оглавления), посредством которых можно перейти на соответствующие документы с более подробным содержанием.

Ключевые фрагменты текста выделены синим цветом, а курсор мыши (обычно в форме ладони) на них принимает форму вытянутого указательного пальца. Если при такой форме указательного пальца щелкнуть мышью, открывается новое окно с соответствующим содержанием.

В верхней части каждой страницы находится экранная кнопка для перехода на первую страницу Справочника по эксплуатации:





ОСНОВНАЯ ПОМОЩЬ (2)

Для перемещения по справочникам можно, кроме включенных гипертекстовых ссылок, использовать также средства, предоставляемые самой прикладной программой представления:

- клавиши на клавиатуре "страница вверх/страница вниз" (PageDown/PageUp) используются для последовательного перемещения вперед/назад,
- вертикальная полоса прокрутки на правой стороне окна используется для произвольного перемещения вперед/назад,
- кнопки на панели инструментов используются для (слева на право):
 - перехода на первую страницу справочника,
 - перемещения на одну страницу назад,
 - перемещения на одну страницу вперед,
 - переход на последнюю страницу справочника,
- кнопки на панели инструментов используются для перемещения по предыдущим, сделанным Вами переходам.

Если доступ к выбранным главам справочника невозможен, открывается информационное окно **Acrobat Reader**, которое Вас об этом предупреждает.

Более подробные инструкции по пользованию прикладной программой представления включены в меню "Помощь" (HELP).

KSS4220A2-ATR-040



РЕКОМЕНДУЕМАЯ УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ

Командой **Preferences - General** из меню **File** открывается окно **General Preferences**, в котором задаются параметры показа.

Обязательны следующие установки параметров:

- **Display Large Images** - включен,
- **Greek Text: Below ... Pixels** - выключен,
- **Smooth Text and Monochrome Images** - включен.

Для просмотра инструкций

рекомендуется установить увеличение (масштаба изображения) - **Magnification** на значение 133 %. Увеличение (масштаба изображения) устанавливается на нижнем крае документа или с помощью команды **Zoom To ...** из меню **View**.

KSS4220A2-ATR-040



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СПРАВОЧНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	KSS4220A0-040
• бумага	KSS4220A1-ATR-040
• CD	KSS4220A2-ATR-040

KSS4220A2-ATR-040





СОДЕРЖАНИЕ СПРАВОЧНИКА

[Введение в справочник](#)

Основные руководства:

[Описание системы](#)

[Описание системных функций](#)

[Управление](#)

[Техническое обслуживание](#)

Факультативные руководства:

[Руководство по использованию дополнительными услугами](#)

[Руководство по использованию функциями абонента-телефониста](#)

[Управление интегрированной системой уведомлений](#)

Дополнения:

[Сокращения](#)

[Словарь терминов](#)

KSS4220A2-ATR-040





ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ РУКОВОДСТВА

Руководство по пользованию дополнительными услугами:

Аналоговый телефонный аппарат

ASCOM Eurit 30 - телефонный аппарат с функциями ISDN

ASCOM TE 230/TE 240 - телефонный аппарат с функциями ISDN

